



GENI Mottagare

Snabb Användar Manual

Snabbstart:

1. Geni har en inbyggd säkerhetspär mot en oavsiktlig start av mottagaren, man måste trycka och sedan också hålla inne **ON/OFF** knappen tills att mottagaren startar, detta kan ta cirka 1-2 sekunder.
2. Kontrollera om displayen visar **"MAN"** eller **"AUTO"**, detta visas i det nedre högra hörnet på displayen. Tryck sedan på **"ENTER"** knappen för att välja mellan **"MAN"** och **"AUTO"**. Observera att med **"ENTER"** sparar man också varje valt programmerings steg.
3. När displayen visar **"MAN"** vrid på förstärkningsratten för att ställa in förstärkningen till cirka 4 eller 5, detta visas också med en siffra i displayen högst upp i mitten.
4. För att ändra kanal använd ? och ? knapparna.
5. I Geni mottagaren kan ni programmera in era egna sändare/halsband genom att trycka in **"MODE"** knappen och kan nu se i displayen **CH** och fyra nummer. Den första siffran skall nu blinka, använd ? och ? knapparna för att ändra och tryck därefter på **"ENTER"**.
6. Nu skall den tredje siffran blinka, använd igen ? och ? knapparna för att ändra den tredje siffran för din sändare/halsband. Tryck sedan **"ENTER"** för att spara detta.
7. Nu skall fjärde siffran blinka, använd åter igen ? och ? för att ändra den fjärde siffran i frekvensen längst ned, spara detta genom att trycka på **"ENTER"** knappen.
8. Du kan nu välja en valfri minnesplats för just detta halsband. Ett **"M"** och en blinkande siffra syns och du kan genom att använda ? och ? knapparna välja en valfri minnesplats för detta halsband/sändare. Spara detta genom att trycka på **"ENTER"**.
9. Du har nu programmerat in ditt första halsband, fortsätt på samma sätt med ett eventuellt andra halsband/sändare.
10. För att avbryta programmerings läge tryck på **ON/OFF** knappen.

Observera att:

Denna programmering behöver bara eventuellt utföras en gång för ett nytt halsband/sändare och är normalt sett gjord vid ett nyköp! Om du vill byta frekvens i sändaren/halsbandet se i manualen som gäller för ditt halsband/sändare. Följ sedan ovan instruktioner för att ändra frekvens/kanal i er mottagare.

Pejla med Mottagaren i manuellt läge:

Starta upp mottagaren genom att trycka på **"ON/OFF"** knappen och fortsätt sedan med att justera förstärkningsratten tills ni kan höra en puls från sändaren/halsbandet. Svep sedan försiktigt runt i 360 grader tills ni finner den starkaste signalen. Ni kan nu justera ned känsligheten ytterligare så att det bara visas två eller tre "block" symboler i displayen när ni har den starkaste signalen från sändaren/halsbandet (dvs. hunden).

Tracker Oy
Telemetriatalo
90460 OULUNSALO
Finland
www.tracker.fi

(TSC) Tracker Service Center i Sverige
Peters elektronik
Lulevägen 18
961 33 BODEN
Tele 0921-530 30
www.peters.se