

Snabb Starts Guide

Speed Mottagare

Översikt:



Handhavande med Speed Mottagare:

Starta mottagaren:

Håll ned ON knappen i en sekund. Röd lampa lyser och CH 1 lyser.

Stänga av mottagaren OFF:

Håll ned OFF knappen i en sekund. Alla lampor slocknar.

Byte av kanal/Frekvens:

Använd CH knappen för att byta mellan kanal 1 och 2. Kanal CH1 lampan är röd och kanal CH2 lampan är grön.

Manuell känslighetsjustering:

För att ställa in manuell justering, vrid det stora hjulet till det lägsta läget där ni kan höra ett ljudligt beep ljud och bara se ett utslag på dom gröna lamporna.

Near:

Genom att trycka in NEAR knappen kommer pejlen att bli okänsligare och en röd lampa ovanför knappen NEAR kommer att lysa med fast sken. Near mode är användbart i upp till en kilometer. NEAR knappen gör det lättare att ställa in rattan för känsligheten på nära håll.

Finjustering frekvens:

För att justera frekvensen, välj en kanal och vrid frekvenshjulet för att maximera den mottagna signalen (som visas via ljus eller via ljud i högtalaren). Frekvens justerings rattan påverkar varje kanal som ni valt. Om ni valt två hundar, försök att få lika stark signal från båda enheterna för bästa funktion..

Hörlursuttag/Ljud stoppare:

Inskuten helt:	Ljud på
Utrdagen ett "snäpp"	Ljud av
Borttagen:	För hörlurar eller sk. "musla"

Byte av batterier:

1. Lossa skruven till batterifacket och tag bort dom (eventuellt) gamla batterierna.
2. Byt ut båda batterierna mot nya.
3. Skruva fast batteri skruven lagom hårt.

