

Övre fliki gömd i fullt displayläge.

Ring - (cirkel) kring det valda målet


Mål - målets ikon

Pil visar i vilken riktning målet rör sig.

Linje - ritas mellan det valda målet och egen position.

Målinformation (se 4.14 Bläddra bland mål på kartan)

Meny är gömd i fullt displayläge



### Skala

Målspår - ritas upp mellan de punkter som målet rör sig

### Egen position

När Målet befinner sig utanför displayens karta, visar en ikon riktningen till målet.

Eget spår - ritas upp då spåringsloggen är på.

Markör visas i markörläge. I markörläge centreras kartan inte automatiskt på egen position eller på ett mål.

# HUND-GPS 2007

## Snabbguide för Hund-GPS 2007

5.10.2006

### Allmänt

Denna snabbguide beskriver i korta drag några funktioner i Hund-GPS 2007. Alla funktioner, tillverkarens kontaktuppgifter, licens och garantivillkor är utförligt beskrivna i bruksanvisningen som medföljer CD:n eller i dokument som kan erhållas separat.

### Laddning av GPS-mottagarens batteri

Anslut nättagget till GPS-mottagarens nätanslutning. Den första gången skall batteriet laddas i minst 10 timmar.

### Start av HUND-GPS -applikationen

1. Installera minneskortet på mobilens minneskortsplats
2. Välj den mobiltelefon du har i Hund-GPS huvudmeny.

### Registrering och aktivering av licens

Applikationen bör registreras innan den kan tas i bruk.

1. Välj **Vyer** > **Inställningar**.
2. Välj **Produktregistrering**.
3. Fyll i registreringsfälten och välj **Tillbaka**.
4. Välj kontaktadress. Som kontaktadress går Internet eller GPRS. Alla mobiltelefonoperatörer har sina egna kontaktadresser. En MMS- eller WAP-kontaktadress går inte, eftersom operatörens förmedlingsserver inte tillåter kartnedladdning eller aktiveringstrafik.
5. Efter registreringen meddelar applikationen att licensen är ogiltig och frågar om du vill köpa en ny licens. Välj **Nej**.
6. Välj **Kartruteaktivering**.
7. Mata in den licenskod som finns på minneskortets fodral och välj **OK**.

### Se egen position

1. Sätt på GPS-mottagaren.
2. Starta Hund GPS -applikationen.
3. Tryck på snabbvalstangent **4** för att börja GPS-uppdateringen.
4. Om apparaten vill ha lösenord, ge lösenordet (vanligen "0000") och välj **OK**.
5. Välj GPS-mottagare i listan och klicka sedan **OK**.
6. Vänta tills GPS-mottagaren är synkroniserad (grön indikator lyser).
7. Tryck på snabbvalstangent **0** och du kan se din egen position i displayens mitt.

### Nedladdning av kartor

1. Välj **Vyer** > **Karta**
2. Välj **Val** > **Kartor** > **Tillåt kartnedladdning**
3. Välj kontaktadress för nedladdning av kartan. (se punkten: Registrering och aktivering av licens)

Telefonknapp	Funktion
<b>1</b>	Målcirkulation, föregående mål
<b>2</b>	Målcirkulationslista
<b>3</b>	Målcirkulation, nästa mål
<b>4</b>	Börja / Avsluta GPS-lokalisering * lång tryckning Automatcentrering på/av
<b>5</b>	Meny för det valda målet * lång tryckning Centrering på målet
<b>6</b>	Positionsförfrågan till mål * lång tryckning Skicka förfrågan utan bekräftelse
<b>7</b>	Ändra markörläge * lång tryckning Hela displayen på/av
<b>8</b>	Ruttverktygsmeny
<b>9</b>	Avståndsverktygsmeny
<b>*</b>	Kartsökväg, följande karta (zooma in)
<b>0</b>	Centrera på egen position
<b>#</b>	Kartsökväg, föregående (zooma ut)
<b>Vänster valknapp</b>	Huvudmeny
<b>Höger valknapp</b>	Menyn Vyer
<b>Bläddra med bläddringsknappen</b>	Röra sig på kartan, i menyer och på listor
<b>Trycka på bläddringsknappen</b>	Snabbvalsmenyn öppnas * Valknapp i menyer och listor
<b>Ringknapp</b>	Ring upp valt mål
<b>Avsluta-knapp</b>	Sätt applikationen i bakgrunden * Avsluta pågående samtal
<b>Menyknapp</b>	Telefonens meny * lång tryckning Ändra till annan applikation
<b>Raderingsknapp</b>	- I kart- och kompassvyn: Radera målval. - I mållistan: Radera mål - I meddelandelistan: Förse meddelande med läst-märke - I kartsökvägsmeny: Radera karta
<b>Redigera-knappen</b>	* lång tryckning Öppna meddelandevyn * i inmatningsläge: Inmatningslägets meny

**HUND-GPS support i Sverige** tel. 0900 10 00011  
(9,90 Kr/min). Öppen må-fre kl 7-19 och lö 8-15.

- Välj tillämplig kartnivå \* (=zooma in) eller # (=zooma ut), vänta tills kartan laddats ner.

### Skapa nytt mål eller spara egen position

- Välj kartvyn i menyn **Vyer**.
- Klicka med telefonens bläddringsknapp på den plats på kartan som du valt. Om du vill spara din egen position, se hur under "Se egen position", och klicka på kartan på din egen position.
- Välj **Lägg till mål**.
- Mata in uppgifterna om målet och välj **Tillbaka**. Om du vill lokalisera eller navigera till det här målet ofta, ta det med i målcirkulationen.

### Lokalisering av person- eller spårsändarmål

- Tryck på snabbvalstangent **2** för att öppna listan över mål som finns med i målcirkulationen.
- Välj målet på listan. Målet visas på kartan och information om målet visas på den nedre fliken i displayen.
- Begär ny (uppdaterad) positionsinformation genom att trycka på snabbvalstangent **6** i två sekunder, efter detta kommer positionsbegäran att sändas automatiskt.
- Vänta tills positionssvaret kommer.
- Då svaret har kommit kan du i högra hörnet av den övre fliken se hur gammal positionen är .

### Spårning av person- eller spårsändarmål

- Välj målet på det sätt som beskrivs i punkten "Lokalisering av person- eller spårsändarmål".
- Genom att trycka på snabbvalstangent **5** får du en lista över åtgärder du kan utföra med målet. Välj **Aktivera spårning** i menyn. Mata in tidsintervallen och hur många gånger positionen skall sändas.
- Du kan avbryta spårningen på motsvarande sätt med kommandot **Avaktivera spårning**.


### Navigering till målpunkt

- Börja lokaliseringen av målet genom att välja **Vyer > Mål > Allt**.
- Välj målet i listan och välj **Val > Centrera på mål**.
- Aktivera GPS som i punkten "Se egen position" .
- Ta GPS i handen eller ställ den på instrumentbrädet.
- Välj **Vyer > Kompass** och sätt dig i rörelse med en hastighet av minst 3 km/t. Genom att följa pilen kommer du fram till målet.


### Navigering till en önskad punkt på kartan

- Gå till kartvyn genom att välja **Vyer > Karta**.
- Välj den plats du önskar på kartan genom att flytta markören med hjälp av bläddringsknappen.
- Klicka med bläddringsknappen och välj **Ställ in mark**, då visar sig en tillfällig markering på kartan som du kan navigera mot. Markeringen finns med i målcirkulationen tills du stänger av applikationen eller skapar en ny markering.

### Menyer (i kartvyn)



### Målinformation på den övre fliken



### Informationsfält på den övre fliken

