



Intello Snabb Användarmanual (För en kanal)

Starta upp pejlsystemet:

1. Starta först upp mottagaren genom att trycka in ON/OFF knappen i cirka 1-2 sekunder.
2. Justera sedan till en förstärkning på 4 till 6 på förstärknings ratten. Ett svagt brus skall nu höras från högtalaren.
3. **OBS!** Det finns olika versioner: **Version 1**, tag bort magneten från batterilocket på sändaren och inom cirka två till tre sekunder startar sändaren. **Version 2** där man också måste placera magneten på **M** symbolen på sändaren i cirka 1-2 sekunder innan den startar. Ni kommer nu att kunna höra pulssignaler från sändaren i mottagarens högtalare.

Stänga av sändaren/halsbandet:

När mottagaren tar emot pulssignaler från sändaren, placera magneten på batterilocket för att stänga av sändaren. Var noga med att placera magneten över skruven på batterilocket för att försäkra er att sändaren har stängts av ordentligt.

Standard & optioner:

Man kan välja mellan versionen lägesgivare eller skallindikator, inte båda samtidigt. Dom övriga ingår som standard.

- Lägesgivare, ger ljud-pulser dubbelt så snabbt när hunden står still. (Träskällare osv.)
- Skall indikator genom att ge "dubbla" pulser i mottagarens högtalare vid skall.
- Morse pulskod varje 20 sekund. (För att i händelse av samma frekvens kunna höra "rätt" hund)
- Batteri varning i mottagarens högtalare vid lågt batteri i sändaren.

Byte av batterier i sändaren/halsbandet:

- Skruva försiktigt bort batterilocket. Byt alltid ut båda batterierna som ett par.
- Skruva sedan försiktigt tillbaks batterilocket och vid behov smörj med vaselin på o-ringen för att det skall vara tätt.

Tracker Oy
Telemetrytalo
90460 OULUNSALO
Finland
www.tracker.fi

(TSC) Tracker Service Center i Sverige
Peters elektronik
Lulevägen 18
961 33 Boden
Tel 0921-530 30
Fax 0921 -540 40
www.peters.se

